

GARMIN GPSMAP 600CS

システム設定

時間設定

```
[MainMenu]__[Setup]__[Time]  
TimeZone: Tokyo  
UTCOffset: +09:00
```

座標形式設定

```
[MainMenu]__[Setup]__[Unit]  
PositionFormat: UTM UPS  
MapDatum: WGS84  
Distance andSpeed: Metric  
Elevation: Metric(m/sec)
```

ポイント記録設定

ポイント数

```
[MainMenu]__[Setup]__[Map]__[Tracks(左から2番目)]  
TrackPoints: 10000  
[MainMenu]__[Tracks]__[Setup]  
Record Method: Time  
Interval: 03sec
```

コンパス設定

```
[Compass]__MENU__[DataFields.]  
Show: 3or4  
[Compass]__MENU__[ChangeDataFields]
```

ターンポイント自動ナビ

```
[Main Menu]__[Routes]__MENU__[OffRoad Transition..]  
Route Leg Transition: Manual
```

ターンポイント進め方

OUTで次のポイント INで前のポイント

Active RouteとCompassモード切替

PAGEとQUITで移動

データークリア

ルート消

```
[MainMenu]__[Routes]__MENU__[DeleteAllRoutes]  
ウェイポイント消  
FIND__Waypoints__MENU__[Delete.][ALL Symbols]  
ログデーター消  
[Main Menu]__[Tracks]__[Clear]
```

オフロード設定

```
[Main Menu]__[Setup]__[Map]__[General]  
Lock On Road: Off
```

競技ルート設定

ウイングーサイズ

```
[[MainMenu]__[Routes]__MENU__[OffRoadTransition..]  
RouteLegTransition: Distance  
Radius: 400m  
ルート設定  
[Main Menu]__[Routes]__[New]
```

<Select Next Point>

ルート実行

```
[Main Menu]__[Routes]  
[Saved Routes]ルートを導線で[Active]
```

ナビゲート終了

```
[Compass]__MENU__[Step Navigation]
```